

Hinweise zum Tanken

Bitte achten Sie bei der Betankung Ihrer Fahrzeuge immer darauf, dass der Tankvorgang umgehend beendet werden sollte, sobald die Zapfpistole automatisch abschaltet.

Tankanlagen in Fahrzeugen sind so konstruiert, dass ein gewisses Reservevolumen vorhanden ist.

Dieses Reservevolumen wird benötigt, damit der Kraftstoff sich bei Wärme oder veränderten Druckverhältnissen ausdehnen kann, ohne Schäden an der Tankanlage oder der Umwelt zu verursachen.

Dazu folgender Auszug aus der SLR Bedienungsanleitung:

Tanken

▼ Tanken

Explosionsgefahr



Kraftstoffe sind leicht entzündlich. Feuer, offenes Licht und Rauchen sind daher im Umgang mit Kraftstoffen verboten.

Schalten Sie den Motor vor dem Tanken aus.

Verletzungsgefahr



Vermeiden Sie, dass Kraftstoffe mit Ihrer Haut oder Bekleidung in Berührung kommen.

Sie schaden Ihrer Gesundheit, wenn Ihre Haut in direkten Kontakt mit Kraftstoffen kommt oder Sie Kraftstoffdämpfe einatmen.

Die Tankklappe ist rechts hinten. Sie ent- und verriegeln diese automatisch mit der Fernbedienung, wenn Sie das Fahrzeug öffnen oder schließen.



- ▶ Ziehen Sie den Schlüssel aus dem Zündschloss.
- ▶ Öffnen Sie die Tankklappe. Drücken Sie dazu in Pfeilrichtung auf die Tankklappe.

Die Tankklappe springt auf.

- ▶ Drehen Sie den Tankdeckel nach links und halten Sie ihn fest, um den Überdruck abzulassen.
- ▶ Nehmen Sie den Tankdeckel ab und legen Sie ihn in die Mulde an der Tankklappe.
- ▶ Tanken Sie nur unverbleites Superbenzin mit mindestens 95 ROZ/85 MOZ.

i Informationen zur Benzin-Qualität finden Sie in der Regel an der Zapfsäule.

- ▶ Füllen Sie den Tank nur so weit, bis die Zapfpistole abschaltet.
- ▶ Schließen Sie den Tankdeckel wieder. Drehen Sie ihn dazu nach rechts. Der Tankdeckel rastet hörbar ein.
- ▶ Schließen Sie die Tankklappe, bis der Verschluss hörbar einrastet.